

Mise en service du disque dur

Il est nécessaire de prévoir un disque dur externe dédié exclusivement à votre décodeur.
Attention, suite à la mise en service, ce disque dur sera formaté et toutes les données éventuelles enregistrées préalablement pour une autre utilisation seront perdues.

1 • Mettez votre décodeur en veille et éteignez ce dernier à l'aide de l'interrupteur. Connectez le disque dur sur le port USB au choix soit face avant, soit face arrière.



2 • Allumez le décodeur à l'aide de l'interrupteur et appuyez sur la touche rouge en haut à droite de la télécommande.

3 • Sélectionnez la touche Menu sur la télécommande.

- Dans le menu, sélectionnez « Réglages » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider.

- Dans le menu « Réglages », sélectionnez « Disque dur » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider.

- Pour formater votre disque dur, appuyez sur la touche rouge (la première sous la touche MENU),

- validez par OK,

- patientez, votre disque dur est prêt.

